

## □ DÉMARRAGE – PAGE D'ACCUEIL

### ☞ Allumer l'Odyssey

Pousser l'interrupteur à glissière du dessous vers la droite :

- Si l'Odyssey était arrêtée, elle s'allume en 20 secondes environ. Vous verrez alors une animation : un homme s'asseyant sur un banc et l'envol de petits oiseaux.
- Si l'Odyssey était en veille, elle s'allume quasiment instantanément. Dans ce cas, elle s'allume sur le dernier écran consulté (dernière page consultée d'un livre, dernière étagère dans la bibliothèque, etc.)

### ☞ Page d'accueil

La page d'accueil se décompose en trois onglets principaux : reprise de la lecture des cinq derniers livres parcourus, accès à la bibliothèque et à toutes les œuvres stockées dans la liseuse, et accès à la librairie et à Internet via une connexion wifi.

La barre de réglages au bas de l'écran vous indique le niveau de la batterie et l'état du Wifi. En touchant cette barre, vous pourrez modifier les paramètres de la liseuse (choix de la langue, activation/désactivation de l'accéléromètre, configuration du wifi...)



Les 5 derniers livres consultés. Faites glisser votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire défiler les 4 autres livres.

Appuyez sur « Tout voir » pour accéder à tous les titres enregistrés sur la liseuse.

Si le wifi est activé, on se connecte à Internet en appuyant sur « Naviguer ».

La barre « Réglages » permet d'accéder aux paramètres de la liseuse : choix de la langue, accéléromètre, wifi...

## □ CHOISIR UN LIVRE

### ☞ Via la page d'accueil

La page d'accueil présente les 5 derniers livres lus ainsi que les derniers livres enregistrés dans la liseuse. Effleurez l'écran avec votre doigt pour ouvrir le livre choisi. Si le livre a déjà été ouvert, la liseuse vous proposera directement la dernière page consultée.

### ☞ Via la bibliothèque

Effleurez l'onglet « Tout voir » pour ouvrir la bibliothèque. Les livres sont classés dans des dossiers. Effleurez l'écran avec votre doigt pour ouvrir le livre choisi. Si le livre a déjà été ouvert, la liseuse vous proposera directement la dernière page consultée.

Pour sortir d'un dossier, appuyez sur l'icône du haut (un dossier avec une flèche).

## □ LIRE UN LIVRE

### ☞ Tourner les pages

Pour tourner les pages, appuyez sur les boutons droite/gauche sur le bord de la liseuse ou touchez légèrement l'écran à droite ou à gauche du texte.



### ☞ Options de lecture

En appuyant sur le bouton du bas de la liseuse, puis sur « Menu », vous accédez à des options de lecture : choisir la taille du texte, atteindre une page en particulier, texte en gras, mode nuit... C'est également à partir de ce menu que vous pouvez annoter les textes : signets, surlignages, notes\*...

Le fait de laisser votre doigt appuyé sur un mot pendant quelques secondes permet de consulter sa définition grâce à un dictionnaire, Le nouveau Littré. La définition apparaît alors sur la moitié inférieure de l'écran.

## □ ÉTEINDRE, METTRE EN VEILLE

· **Mise en veille** : pousser le bouton d'alimentation vers la droite. La liseuse se met en veille et affiche une image.

**Remarque** : votre liseuse se met en veille automatiquement au bout d'une quinzaine de minutes d'inactivité.

· **Éteindre la liseuse** : à partir de l'écran d'accueil, appuyer sur la barre « Réglages », puis sur « Avancé », puis sur « Arrêter ».

## □ CHARGER LA BATTERIE

Reliez la liseuse à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Notez que la batterie de la liseuse a une autonomie d'environ 3 à 4 semaines. La charge complète de la liseuse prend entre 4 et 6 heures.

\* Nota : toutes vos annotations de lecture seront supprimées dès que vous nous rendrez la liseuse.

## □ LES PETITS PLUS

La liseuse que vous avez entre les mains est principalement dédiée à la lecture. Elle permet néanmoins de faire d'autres choses : connexion à Internet en wifi, écoute de fichiers audio (musique, livres lus...).

N'hésitez pas à tester toutes ses possibilités !

## □ VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Le prêt des liseuses entre dans le cadre d'une expérimentation régionale, « Tab' à la bib' ».

Les médiathèques communautaires de l'Albigeois se sont associées au mois de juin 2011 à la médiathèque départementale du Tarn et Garonne, à la bibliothèque municipale de Toulouse, aux médiathèques intercommunales de Tarn&Dadou, et au CRL de Midi-Pyrénées pour constituer un groupe de pilotage régional et déposer un dossier permettant de répondre à l'appel à projet lancé par le Ministère de la Culture pour le développement de services innovants dans les bibliothèques territoriales françaises.

L'objectif du projet est de contribuer au développement des nouveaux usages en bibliothèques en mettant à disposition du public des ressources et des services numériques sur des tablettes tactiles et des liseuses.

Votre avis sur ces nouveaux services dans vos médiathèques communautaires nous intéresse ! Nous tenons à votre disposition des petits questionnaires pour nous faire part de vos retours d'expérience.

## □ COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES

### • Médiathèque Pierre-Amalric

30 avenue Charles-de-Gaulle  
81000 Albi – 05.63.38.56.10  
[mediatheque.albi@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.albi@grand-albigeois.fr)  
Réfèrent : Evelyne Mazars

### • Ludo-bibliothèque de Cantepau

50 avenue Mirabeau  
81000 Albi – 05.63.77.34.60  
[mediatheque.albi@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.albi@grand-albigeois.fr)  
Réfèrent : Evelyne Mazars

### • Médiathèque de Saint-Juéry

Parc François Mitterrand  
81160 Saint-Juéry – 05.63.45.93.44  
[mediatheque.saint-juery@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.saint-juery@grand-albigeois.fr)  
Réfèrent : Séverine Fanjul

### • Médiabus

Médiathèque Pierre-Amalric  
30 avenue Charles-de-Gaulle  
81000 Albi – 05.63.38.56.10  
[mediatheque.albi@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.albi@grand-albigeois.fr)  
Réfèrent : Evelyne Mazars

### • Médiathèque de Lescure d'Albigeois

Route Saint-Michel  
81380 Lescure d'Albigeois – 05.63.47.54.71  
[mediatheque.lescur@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.lescur@grand-albigeois.fr)  
Réfèrent : Cindy Vieu



## □ PRÉSENTATION DE LA LISEUSE

